

FISCHER

MONDOPOINT	EUROPA	U.K	U.S.A
15,5	25	7,5	8,5
16,5	26,5	8,5	9,5
17	27	9	10
17,5	28	10	11
18,5	29	11	12
19,5	30,5	12	13
20	31	13	13,5
20,5	32	13,5	1
21	33	1	2
21,5	34	2	3
22	35	3	4
22,5	36	3,5	4,5
23	36,5	4	5
23,5	37	4,5	5,5
24	38	5	6
24,5	38,5	5,5	6,5
25	39	6	7
25,5	40	6,5	7,5
26	40,5	7	8
26,5	41	7,5	8,5
27	42	8	9
27,5	42,5	8,5	9,5
28	43	9	10
28,5	44	9,5	10,5
29	44,5	10	11
29,5	45	10,5	11,5
30	45,5	11	12
30,5	46	11,5	12,5
31	47	12	13
31,5	47,5	12,5	13,5
32	48	13	14
32,5	48,5	13,5	14,5
33	49	14	15
33,5	50	14,5	15,5
34	51	15	16
34,5	52	15,5	16,5